

17- G310R SSコンプリートキット 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



サイドカウルステー【左右共】



アンダーカウルステー【左右共】



付属品

●メインステー

- ①M6×20 化粧ボルト ×2
- ②M6 ワッシャー ×2
- ③M6 フランジ付きナット ×2
- ④タイラップ ×2

※付属品④は、クラッチワイヤーの取り回しが変わる為、メインステー部に軽く縛り付けてご使用ください。

●メーターステー(メインステーに取付済み)

- ①M5×15 キャップボルト ×2
- ②M5 ワッシャー ×2
- ③M5 フランジ付きナット ×2

●サイドカウルステー

- ①M6×20 化粧ボルト ×2
- ②M6 クリップナット ×2

●アンダーカウルステー

- ①M6×20 化粧ボルト ×2
- ②M6 クリップナット ×2

●フルカウル

- ①クイックファスナーセット ×12
- ②ゴムキャップ ×2
- ③断熱材 ×1

●ハンドルストッパー

- ①M5×20 キャップボルト ×2
- ②M5 ワッシャー ×2

●シートカウル本体

- ①専用ステー ×1
 - ②スポンジテープ 20mm ×1
- ※付属品②は付属品①にお貼りください

●シートラバーベース&台座

- ①M6×20 ボタンボルト×3
 - ②M6 ワッシャー大 ×3
 - ③タイラップ ×2
 - ④汎用シートラバー ×1
- ※付属品④はお好みのサイズにカットしご使用ください

●シートインナー&小パーツ

付属品 なし

●タンクカバー



メインステー

付属品 なし

●タンクサイドパーツ

- ①ナイラッチ × 2

●スクリーン

- ①M4 × 15 ボタンボルト × 5
- ②M4 ナイロンワッシャー × 5
- ③M4 ウエルナット × 5

作業手順

- ①コンプリートキット装着にあたり、純正パーツで不要なパーツはすべて取り外してください。
- ②メインステー・サイドカウルステー・アンダーカウルステー・ハンドルストッパー・シートカウル専用ステーを所定の位置に取り付けてください。
※写真を参照してください
- ③エーテック製コンプリートキットを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品にて取り付けてください。

作業目安時間

約2時間



ハンドルストッパー

付属タイラップ1本または、2本使



シートカウルステー

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。ご不明な点はお問い合わせください。



ナイラッチ 左右共

●レース用との記載のあるパーツは特別な記述が無いかぎり、すべて競技専用部品です。



★競技専用部品はサーキットなど
クローズドコース専用部品です。
そのまま装着し公道を走行した場合、
道路交通法・保安基準に抵触します。
競技専用部品を装着して一般公道で
使用する際には、ユーザー様の責任の下に
他の必要部品の装着、補機類の変更、
セッティング等を行い、車両を保安基準に
合致する状態にした上でご使用ください。
また、必要に応じて車両の登録変更を
行ってください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

