

## 10-11 BMW S1000RR EG-GUARD 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

クラッチカバー



パルスカバー



オルタネーターカバー



### 付属品

#### クラッチカバー

- ①M6×50 キャップボルト ×3
- ②M6×12 カラー ×3

#### パルスカバー

- ①M6×35 キャップボルト ×3
- ②M6×12 カラー ×3

#### オルタネーターカバー

- ①M6×50 キャップボルト ×3
- ②M6×12 カラー ×3

### 作業手順

- ①エーテック製EG-GUARD取り付け部の純正ボルトを取り外す。
- ②エーテック製EG-GUARDを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品①②にて取り付ける。

作業目安時間 約1時間

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。  
ご不明な点はお問い合わせください。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカール製品は下塗り済みの製品となります。】  
◆塗装前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後、取り付けにあたり、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。  
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。  
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

### 【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

