

## 18- RX125 ナックルガード 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



### 付属品

- ①M6×10 ボタンボルト ×1
- ②M6×15 ボタンボルト ×1
- ③M6×20 ボタンボルト ×2
- ④M6ワッシャー ×4
- ⑤M6クリップナット ×4
- ⑥5ミリ厚カラー(内径Φ6.5)×2
- ⑦専用ステー(フラット) ×2
- ⑧専用ステー(曲げ) ×2

### 作業手順

- ①マニュアルに沿って純正ビキニカウル横の  
取付ボルト・ミラーを取り外す。
- ②ミラー部に付属品⑦を共締めし、  
カウル部に付属品⑧を純正のボルト類にて  
取り付ける。
- ③付属品⑦⑧に付属品⑤を取り付ける。
- ④エーテック製ナックルガードを車体に合わせ  
穴位置が合うかを確認してから  
右側付属品⑦部には付属品①④を、  
左側付属品⑦部には付属品②④を、  
左右付属品⑧部と製品との間に  
付属品⑥を入れて付属品③④にて  
取り付ける。

作業目安時間 約50分

※走行前・走行後は定期的にボルトの  
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により  
ボルト穴位置がずれることがあります。  
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから  
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが  
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、  
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はペアで1つからでも  
ご購入が可能です。  
ご不明な点はお問い合わせください。



◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと  
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】  
◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。  
◆取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意  
頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。  
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。  
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

