

09- RSV4 フェンダーレスキット 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①フェンダーレス本体 × 1
- ②フェンダーレスベースプレート × 1
- ③M5×8ボタンボルト × 1
- ④M6シリコンワッシャー × 1
- ⑤M6ワッシャー(大) × 1
- ⑥リフレクター × 1
- ⑦小物入れポーチ × 1

※ナンバー灯・ウインカー左右・フェンダーレス
取り付けボルト類は純正品を使用

作業手順

- ①ノーマルフェンダーを車体から取り外し、
ナンバー灯、ウインカー左右、ナンバーを
取り外す。
- ②フェンダーレスベースプレートの後端部に
純正ホルトで車体にとりつける。
- ③フェンダーレス本体にナンバー灯、ウインカー左右を
純正ホルト類にて取り付ける。
- ④フェンダーレス本体を純正ホルト2箇所と
付属品を使用し車体に取り付ける。
- ⑤各配線を結線する。
- ⑥リフレクター・ナンバーを純正ホルトにて取り付ける。

作業目安時間 約1時間

※定期的にホルトの増し締めを行ってください。



付属品④⑤③の順で取り付け。



純正アルミナット使用(ゴムのグロメットは使用しません)

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでも
ご購入が可能です。
お問い合わせください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
- ◆取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意
頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

