

09- RSV4 リアフェンダーSPL II 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①専用ステー 左右 × 1
- ②M6 クリップナット × 2
- ③M6×15 ボタンボルト × 2
- ④M6 ワッシャー × 2
- ⑤M5×30 ボタンボルト × 1
- ⑥5ミリ厚カラー(内径Φ8.5) × 1
- ⑦M6 ワッシャー(大) × 1
- ⑧M8ワッシャー × 2

作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のリアフェンダーを取り外す。
- ②スイングアーム内側のチェーンガード取付ボルトとリアブレーキホース取付ボルトを取り外す。
- ③付属品①(短いステー)はチェーンガードと純正ボルトにて共締め、付属品①(長いステー)はリアブレーキホース取り付け部に間に付属品⑥を挟み付属品⑤⑦にて取り付ける。
- ④付属品①に付属品②をはめ込む。
- ⑤エーテック製リアフェンダーSPL IIを車体に合わせ、穴位置が合うかを確認してからスイングアーム中央部の穴2カ所に製品とスイングアームの間に付属品⑧を挟み、付属品③④と純正ボルトにて取り付ける。

作業目安時間 約30分

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれことがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。お問い合わせください。ご不明な点はお問い合わせください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】



◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

