

09-14 RSV4 レース用フルカウルSPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



作業目安時間 約1時間30分

※走行前・走行後は定期的にボルトの
増し締めを行ってください。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。

★競技専用部品はサーキットなどクローズドコース専用部品です。そのまま装着し公道を走行した場合、
道路交通法・保安基準に抵触します。競技専用部品を装着して一般公道で使用する際には、
ユーザー様の責任の下に他の必要部品の装着、補機類の変更、セッティング等を行い、車両を
保安基準に合致する状態にした上でご使用ください。また、必要に応じて車両の
登録変更(改造車検)を行ってください。

●レース用との記載のあるパーツは、特別な記述が無い限り、すべて競技専用部品です。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意
頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆



付属品

- ①専用ステー 左右 ×1
- ②M6 クリップナット ×2
- ③M6×15 ボタンボルト×4
- ④M6 ワッシャー ×4
- ⑤断熱材 ×1
- ⑥ゴムキャップ ×2
- ⑦クイックファスナー ×4

作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のカウリング類を
取り外す。
- ②付属品①に②を取り付け、
純正アンダーカウル取付ステーに
付属品③④にて取り付ける。
- ③エーテック製アッパーカウルにスクリーンを
取り付ける。
- ④エーテック製アッパーカウを車体に合わせ
穴位置が合うかを確認してから
純正のボルト類にて取り付ける。
- ⑤エーテック製アンダーカウルを車体に合わせ
穴位置が合うかを確認してから
付属品③④⑦にて取り付ける

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。