

03-13 14- CB1300 コアガード 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①M3×10 ボタンボルト ×4
- ②M3 ワッシャー ×4
- ③M3 フランジ付きナット ×4
- ④スキマテープ 500mm ×1

作業手順

- ①付属のカーボンスターとコアガード本体を付属品①②③にて取り付ける。
 - ②エーテック製ラジエーターコアガードを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから純正ボルトにて取り付ける。
- ※付属品④はコアガード本体の裏側のハツキ等が気になる箇所にご使用ください。

作業目安時間 約40分

※取り付けの際コアを痛めないように注意してください

※走行停止後はエンジン・マフラー等の温度が高く火傷などのケガをする恐れがあります。十分に温度が下がってから作業してください。

※取付作業の際は、安定した平坦な場所にセンタースタンドやレーシングスタンドを用いてバイクが不安定にならないように注意して作業してください。

※取付の際に車体のボルトを利用するコアガードの場合、締め付けトルクはサービスマニュアルを参照のうえ締めつけてください。

※走行前、走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

