

14- CB1300 サイドカバーSTD 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



【綾織カーボン】



【赤白塗装済み】

付属品

- ①M5×15 ボタンボルト 6本
- ②M5ワッシャー 6コ

作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のシートラバー・サイドカバーを取り外す。
- ②取り外したサイドカバーよりサイドアンダーカバーを取り外す。
- ③エーテック製サイドカバーをサイドアンダーカバーに合わせ穴位置が合うかを確認してからボルト類にて取り付ける。
- ④取り外したパーツを元に戻す。

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※本製品は塗装を前提としたものです。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を施される事をお勧めしております。
(ドライカーボン製品はクリア塗装済みとなります)
※塗装の前には必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品は受付出来ません。
※取付けにあたりましては専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意いただきますか、またはご購入されましたショップ様にご相談下さい。



A-TECH CO.,LTD.
Industrial Design & Factory

〒675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑597-1
597-1 Takahata Hiraokachou Kakogawa-City Hyogo 675-0103
TEL 079-454-7222 FAX 079-454-7211
HP <http://www.a-tech.org> E-mail Info@a-tech.org
ブログ <http://ameblo.jp/a-tech8008/>



エーテック® 印