

2006-2007 CBR-1000RR ST用フルカウル 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①M5×20 ボタンボルト×4
- ②M5 ワッシャー ×4
- ③クイックファスナー【オス】×8
- ④クイックファスナー【メス】×8
- ⑤クイックファスナー【メス】用リベット×16
- ⑥ゴムキャップ ×2
- ⑦断熱材 ×1

※リペアでアッパーカウルのみご注文の場合④(4個)⑤(8個)は付属になります。③は付属ではありません

※リペアでサイドカウルのみご注文の場合④(4個)⑤(8個)は付属になります。③(4個)は付属になります

※リペアでアンダーカウルのみご注文の場合④(4個)⑤(8個)は付属ではありません。③(4個)は付属になります

※取り付けには専門的な知識等が必要となる製品です。

※安全に取り付け頂く為にもショップ様に装着のご依頼をいただく事をオススメ致します。

リペアをご購入の場合お持ちのカウルと合わせ穴をあけて④⑤を取り付けていただく必要がございます。

※付属品⑦はマフラーと接近する恐れのある箇所にハサミ等でカットしてご使用ください。

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

【作業手順】 目安時間 約2時間

- ①マニュアルに沿って純正カウリング類を取り外す。
- ②エーテック製アッパーカウルに純正ヘッドライトを付属品にて取り付ける。
- ③エーテック製アッパーカウルを車体に合わせ穴位置が合うかを確認し微調整しながら純正ボルト類で仮止めしサイドカウルを合わせ付属品③と純正のボルト類にて取り付ける。
- ④エーテック製アンダーカウルをサイドカウルに合わせ穴位置が合うかを確認し微調整しながら付属品③と純正のボルト類にて取り付ける。
- ⑤全てのボルトを本締めする
- ⑥スクリーン、ミラーを取り付ける

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

