

20- CBR1000RR-R マフラーヒートガードSPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①断熱材 500mm × 1
- ②専用取り付けステー × 1
- ③M5×10 ボタンボルト × 1
- ④M5 ワッシャー × 1
- ⑤M5 クリップナット × 1
- ⑥取り付けバンド × 1

【作業手順】 目安時間 約30分

- ①マニュアルに沿って純正マフラーヒートガードを取り外す。
- ②付属品②に⑤を取り付け、⑥にてエキパイに取り付ける。
- ③エーテック製マフラーヒートガードSPLを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品③④と純正のボルト類にて取り付ける。


※付属品①は製品裏側マフラー接近部にご使用ください。

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。



- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

