

(97-98)(99-)CBR1100XX フレームヒートガード 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後は、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①両面テープ × 4
- ②断熱材 500mm × 1
- ③耐熱テープ 1m × 1

作業手順

- ①車体側フレームヒートガード装着部を脱脂する。
- ②エーテック製フレームヒートガード裏側に付属品②をハサミ等でカットし貼り付ける。
- ③エーテック製フレームヒートガード裏側に付属品①をハサミ等でカットし貼り付ける。
- ④付属品①の剥離紙を剥がし車体へあてがい貼り付ける。

作業目安時間 約30分



※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。お問い合わせください。

※両面テープが完全に固定するまでに製品が浮いてくる場合があります。定期的に押し付けてください。完全に固定するまで2日～3日ほどかかります

※寒い時期は特に両面テープの接着力が著しく低下します。その場合は、ドライヤーやヒーター等で製品もしくは、両面テープを温めてから貼り付けてください。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済み製品となります。】
◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後、フレーム及び部品はお受け出来ません。
◆取り付けにあたっては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

