

2023- CBR250RR アンダーカウルインナートレー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①M6×30 ボタンボルト×1
- ②M6ワッシャー 大 ×1
- ③M6 ウェルナット ×1
- ④プッシュリベット ×3
- ※純正プッシュリベットは使用しません
- ⑤ゴムキャップ ×2
- ⑥断熱材 ×1

【作業手順】目安時間 約1時間

- ①マニュアルに沿って純正のローカウル
取り付けボルト、プッシュリベット3カ所を
取り外す。
- ②エーテック製アンダーカウルインナートレーに付属品③を
赤矢印側から挿入する。
- ③車体下側より純正カウルを広げながら片側ずつ、
カウルの中にはめ込み純正ボルトで左右仮止めをします。
- ④赤丸純正カウル連結部に付属品①②にて仮止めする。
- ⑤純正カウル左右を中央に寄せながら青矢印部に
付属品④にて取り付ける。
- ⑥すべてのボルトを本締めを行う



※付属品⑥はマフラー接近部、または、
接近する恐れのある部分にご使用ください。

※走行前・走行後は定期的にボルトの
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。

※取り付けには専門的な知識等が
必要となる製品です。

※安全に取り付け頂く為にもショップ様に
装着のご依頼をいただく事をオススメ
致します。

※付属品はリアで1つからでも
ご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意
頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様に相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

