


## 2017- CBR250RR フェンダーレスキット 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



### 付属品

- ①M6×20 ボタンボルト×2
- ②M6×35 ボタンボルト×2
- ③M6×15 ボタンボルト ×2
- ④M6 ワッシャー ×2
- ⑤M6 ワッシャー(大)×8
- ⑥M6 フランジ付きナット×4
- ⑦M4×15 ボタンボルト(黒)×2
- ⑧M4 ワッシャー ×2
- ⑨リフレクター ×1

### 作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のフェンダーを取り外し、純正フェンダーより、ウインカー、ナンバー灯を取り外す。
- ②エーテック製フェンダーレスキットにナンバー灯を付属品⑦⑧にて取り付け、ウインカーを純正のボルト類にて取り付ける。
- ③エーテック製フェンダーレスキットを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してからウインカーとナンバー灯の配線を結線し、付属品①②⑤⑥にて取り付ける。



### 作業目安時間 約1時間

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はペアで1つからでもご購入が可能です。ご不明な点はお問い合わせください。



- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【[info@a-tech.org](mailto:info@a-tech.org)】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

### 【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

