

2023- Dax125 ホーンファンネル 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①ワニロサドル×1個
- ②専用ステー・①に取り付け品×1個
- ③M4×15 ボタンボルト×1
- ④M4黒樹脂平ワッシャー×1
- ⑤M4ウエルナット×1
- ⑥M3×20ステンボタンボルト×1本
- ⑦M3フランジナット×1個
- ⑧専用ステー・ホーン取り付け品×1個
- ⑨M6×25ボタンボルト×1本
- ⑩硬質スポンジ 10mm ×1個

【作業手順】 目安時間 約30分

- ①付属品①をフロントフォークにはめ込み
付属品②を⑥⑦にて取り付ける。
付属品②に⑤を挿入する。
- ②純正ホーン取り付けホルトを取り外し、付属品⑧を
付属品⑨にて仮止めをする。
**※付属品⑧に⑩をハサミ等でカットして
貼り付けてください**
- ③エーテック製ホーンファンネルを車体に合わせ
穴位置が合うかを確認し微調整しながら
付属品③④にて取り付ける。
- ④付属品⑨の本締めを行う。



※走行前・走行後は定期的にホルトの
増し締めを行ってください。
※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。
※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
◆取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意
頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆



付属品取り付け位置

