

## 2023- Dax125 エンジンアンダーガード 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



### 付属品

- ①M8×50mm ロングナット×1
- ②M8×20キャップボルト×1
- ③M8平ワッシャー×2枚
- ④専用ステー・前側×1
- ⑤専用ステー・後ろ右側(短)×1
- ⑥専用ステー・後ろ左側(長)×1
- ⑦M6クリップナット×3個
- ⑧M6×15ボタンボルト×3本
- ⑨M6用平ワッシャー×3枚

### 【作業手順】 目安時間 約40分

- ①画像を参考にマフラーフランジ部の袋ナットを取り外し付属品①を取り付け、付属品④を②③にて取り付け、⑦を④に取り付ける。
- ②画像を参考に付属品⑤⑥を純正ボルトにて取り付け、付属品⑦を⑤⑥に取り付ける。
- ③エーテック製アンダーガードを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品⑧⑨にて取り付ける。



※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリア塗装済み製品となります。】  
◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。  
◆取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。  
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。  
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

### 【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ちしております！◆



