

2018- Monkey125 純正ミラーカバー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

付属品

①両面テープ ×2

【作業手順】 目安時間 約30分

①ミラー本体側を車体から取り外し
脱脂する。

②ミラーカバー内側をサンドペーパーなどで削り、
脱脂する。(両面テープをしっかりと密着させる為)

③エーテック製純正ミラーカバーの裏側に
両面テープをはり、純正ミラーシャフト部側から
合わせミラー本体にはめ込んでください。

④ミラー本体を車体に取り付ける。

※付属品はリペアで1つからでも
ご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。

※両面テープが完全に固定するまでに
ミラーカバーが浮いてくることがあります。
定期的に押し付けてください。
完全に固定するまで2日～3日ほどかかります。

※寒い時期は特に両面テープの
接着力が著しく低下します。
その場合は、ドライヤーやヒーター等で
ミラーカバーもしくは、ミラー本体を温めてから
貼り付けてください。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライヤーやヒーター等で温めると、塗装が剥がれやすくなります。】
◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後はクレーム及び返品はお受け出来ません。
◆取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意
頂きますが、またご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

