

## 87-89 VFR750R(RC30) スイングアームカバー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



### 付属品

①両面テープ × 8

### 作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のマフラー・ステップ・チェーンガードを取り外す。
- ②スイングアームのスイングアームカバー取り付け部を脱脂する。
- ③付属の両面テープの片側の紙を取り、エーテック製スイングアームカバーの裏側外周に貼り付ける。
- ④もう片側の紙は外さない状態でタンクにあてがい、マスキングテープやセロテープを用いて位置決めをしっかりと行う
- ⑤位置が決まりましたら、もう片側の紙を少しだけ外してスイングアームカバーの外側に出しておく
- ⑥スイングアームにスイングアームカバーをあてがい、⑤にて外に出しておいた紙を少しずつ引っ張りスイングアームにしっかりと固定する



作業目安時間 約50分

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。  
お問い合わせください。



※両面テープが完全に固定するまでにスイングアームカバーが浮いてくる場合があります。  
定期的押し付けてください。  
完全に固定するまで2日～3日ほどかかります

※寒い時期は特に両面テープの接着力が著しく低下します。  
その場合は、ドライヤーやヒーター等でスイングアームもしくは、スイングアームカバーを温めながら貼り付けてください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済み製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
- ◆取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。  
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

### 【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

