

## 09- VTR250 サイドカバー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

左側



右側



### 付属品

- ①M8 ワッシャー × 2
- ②スポンジテープ(5cm) × 2

### 作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のシートラバー  
サイドカバーを取り外す。
- ②サイドカバー裏側の純正ゴムラバーを  
エーテック製サイドカバーに取り付ける。
- ③純正ゴムラバーと車体が干渉する部分に  
付属品②を車体側に貼り付ける。
- ④エーテック製サイドカバーを車体に合わせ  
穴位置が合うかを確認してから  
純正ボルトと付属品①にて取り付ける。

※走行前・走行後は定期的にボルトの  
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により  
ボルト穴位置がずれることがあります。  
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから  
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが  
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、  
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでも  
ご購入が可能です。  
ご不明な点はお問い合わせください。

※本製品は塗装を前提としたものです。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと  
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を施される事をお勧めしております。  
(ドライカーボン製品はクリアー塗装済みとなります)  
※塗装の前には必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品は受付出来ません。  
※取付けにあたりましては専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意  
いただきますか、またはご購入されましたショップ様にご相談下さい。



〒675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑597-1  
597-1 Takahata Hiraokachou Kakogawa-City Hyogo 675-0103  
TEL 079-454-7222 FAX 079-454-7211  
HP <http://www.a-tech.org> E-mail [Info@a-tech.org](mailto:Info@a-tech.org)  
ブログ <http://ameblo.jp/a-tech8008/>

