

## 97-VTR250 リアフェンダー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



### 付属品

- ①取り付けステー × 2
- ②M6クリップナット × 2
- ③M6×15ボタンボルト × 3
- ④M6×10ボタンボルト × 1
- ⑤M6ワッシャー × 4

### 作業手順

- ①純正チェーンガードを取り外す
- ②スイングアーム右側のブレーキホースを止めているホルダーを一度外し、付属品①を挟み込んで再度組み付ける
- ③車体後方よりエーテック製リアフェンダーをスイングアームに合わせ、ホルト位置が合うかを確認してから付属ボルトにて、仮締めの後本締めを行ってください。



※定期的にホルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。



※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。お問い合わせください。

※本製品は塗装を前提としたものです。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を施される事をお勧めしております。(ドライカーボン製品はクリアー塗装済みとなります)  
※塗装の前には必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品は受付出来ません。  
※取付けにあたりましては専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意いただけますか、またはご購入されましたショップ様にご相談下さい。



〒675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑597-1  
597-1 Takahata Hiraokachou Kakogawa-City Hyogo 675-0103  
TEL 079-454-7222 FAX 079-454-7211  
HP <http://www.a-tech.org> E-mail [info@a-tech.org](mailto:info@a-tech.org)  
ブログ <http://ameblo.jp/a-tech8008/>



エーテック ログ