

(84-03)GPZ900R スイングアームカバーSPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

【左側】

- ①マジックテープ 200mm × 1
- ②M6 × 20 ボタンボルト × 1
- ③M6 ワッシャー × 1

【右側】

- ①マジックテープ 250mm × 1
- ②配線止め × 2

作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のチェーンガードを取り外す。
- ②右側リアブレーキホースステータを取り外す。
- ③スイングアームの製品取り付け部を脱脂する。
- ④付属品①をハサミ等でカットして、製品裏側に貼り付ける。
- ⑤付属品①の剥離紙をはがし、スイングアームにあてがい貼り付ける。
- ⑥付属品②を右側に貼り付けリアブレーキホースを固定する。
- ⑦逆の手順にて取り外したパーツを元に戻す。



作業目安時間 約40分

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。
お問い合わせください。



※マジックテープが完全に固定するまでに製品が浮いてくることがあります。
定期的に押し付けてください。
完全に固定するまで2日～3日ほどかかります

※寒い時期は特にマジックテープの接着力が著しく低下します。
その場合は、ドライヤーやヒーター等でマジックテープもしくは、スイングアームを温めながら貼り付けてください。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みとなります。】
◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
◆取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

