

## (84-03)GPZ900R アッパーカウルSPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるよう保管してください。



### 付属品

- ①M5×15 ボタンボルト ×2
- ②M5 ワッシャー ×2
- ③M5 クリップナット ×2

### 作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のカウリング類を取り外す。
- ②エーテック製アッパーカウルSPLを車体に合わせ  
穴位置が合うかを確認してから  
純正のボルト類にて取り付ける。

作業目安時間 約1時間30分

**※ウインカーは別途ご購入してください。**

※走行前・走行後は定期的にボルトの  
増し締めを行ってください。



※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により  
ボルト穴位置がずれことがあります。  
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから  
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが  
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、  
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでも  
ご購入が可能です。  
ご不明な点はお問い合わせください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
- ◆【ドライカーボン】製品はクリア塗装済みの製品となります。
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
- ◆取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。  
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

**【最新情報は各SNSにて発信中！】**



◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

