

(84-03)GPZ900R ヒールプレート 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

①両面テープ × 4

※両面テープは製品外周にカットしてお貼りください

作業手順

- ①サイドカバーのヒールプレート取り付け部を脱脂する。
- ②付属の両面テープの片側の紙を取り、エーテック製ヒールプレートの裏側外周に張り付ける
- ③もう片側の紙は外さない状態でサイドカバーにあてがい、マスキングテープやセロテープを用いて位置決めをしっかりと行う
- ④位置が決まりましたら、もう片側の紙を少しだけ外してヒールプレートの外側にしておく
- ⑤サイドカバーにヒールプレートをあてがい④にて外に出しておいた紙を少しずつ引っ張りサイドカバーにしっかりと固定する



作業目安時間 約30分

※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。
お問い合わせください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。



※両面テープが完全に固定するまでにヒールプレートが浮いてくることがあります。
定期的に押し付けてください。
完全に固定するまで2日～3日ほどかかります。

※寒い時期は特に両面テープの接着力が著しく低下します。
その場合は、ドライヤーやヒーター等でサイドカバーもしくは、ヒールプレートを温めてから貼り付けてください。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

