

## 18- Ninja250 フェンダーレスキット 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



### 付属品

- ①M6×15 ボタンボルト ×2
- ②M6×25 ボタンボルト ×4
- ③M6 ワッシャー ×2
- ④M6 ワッシャー(大) ×8
- ⑤M6 ナット ×6

### 作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のタンデムシート・フェンダーを取り外す。
- ②取り外したフェンダーよりウinker左右・ナンバー灯、リフレクターを取り外し  
エーテック製フェンダーレスキットに取り付ける。  
※純正ゴムブッシュ等も付け替えてください
- ③エーテック製フェンダーレスキットを車体に合わせ  
穴位置が合うかを確認してから  
付属品②④⑤にて取り付ける。
- ④配線類を結線し、ナンバープレートを  
付属品①③⑤にて取り付ける。
- ⑤取り外したパーツを元に戻す。



作業目安時間 約1時間30分

※走行前・走行後は定期的にボルトの  
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により  
ボルト穴位置がずれることがあります。  
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから  
取り付けてください。



※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが  
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、  
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでも  
ご購入が可能です。  
ご不明な点はお問い合わせください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済み製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
- ◆取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。  
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

### 【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

