2017-2019 Ninja650 アンダーカウルSPL　取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

付属品
①専用ステー　×１
②M６×３５　キャップボルト　×１
③M５×１５　ボタンボルト　×１
④M５　ワッシャー　×１
⑤M６×２０　ボタンボルト　×１
⑥M６ワッシャー（大）　×１
⑦M６　フランジ付きナット　×
⑧8ミリ厚スペーサー　×１
⑨ゴムモール　700mm　×１
⑩ゴムキャップ　×２
⑪断熱材　×１
※付属品⑪はﾏﾌﾗｰと接近する恐れのある
　箇所にご使用ください

【作業手順】目安時間　約40分
①ﾏﾆｭｱﾙに沿って純正のｱﾝﾀﾞｰｶｳﾙを
　取り外す。
②付属品①を所定の場所に付属品②にて
　取り付ける。
③ｴｰﾃｯｸ製ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾙSPLを車体に合わせ
　穴位置が合うかを確認してから
　前方は付属品⑤⑥⑦にて、
　両サイド部は純正のﾎﾞﾙﾄ類にて
　取り付ける。

※走行前・走行後は定期的にﾎﾞﾙﾄの
　増し締めを行ってください。
※FRP・ｶｰﾎﾞﾝ製品の特性上、収縮により
　ボルト穴位置がずれることがあります。
　この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
　取り付けてください。
※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
　発生するおそれがあります。
※すべてのボルトを、
　仮締めの後、本締めを行ってください。
※付属品はﾘﾍﾟｱで1つからでも
　ご購入が可能です。
　ご不明な点はお問い合わせください。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意
頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆