

17-Ninja650 RC用タンデムシートカバーセット 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①M6×20 ボタンボルト ×3
- ②M6 ワッシャー(大) ×3
- ③リピータイラップ ×2
- ④マジックテープ 300mm ×1

作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のタンデムシート・シートカバーを取り外す。
- ②純正シートカウル取付ボルト上側2箇所を取り外す。
- ③エーテック製シートカウル台座を車体に合わせ 付属品③にてシートフレームに取り付ける。
- ④エーテック製タンデムシートカバーを車体に合わせ 穴位置が合うかを確認してから 純正のボルト類にて取り付ける。
- ⑤エーテック製シートカバーベースに付属品④を貼り付ける。
- ⑥エーテック製シートカバーベースを車体に合わせ 穴位置が合うかを確認してから 付属品①②にて取り付ける。

作業目安時間 約45分

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。



※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品は1ペアで1つからでもご購入が可能です。ご不明な点はお問い合わせください。

★競技専用部品はサーキットなどクローズドコース専用部品です。そのまま装着し公道を走行した場合、道路交通法・保安基準に抵触します。競技専用部品を装着して一般公道で使用するには、ユーザー様の責任の下に他の必要部品の装着、補機類の変更、セッティング等を行い、車両を保安基準に合致する状態にした上でご使用ください。また、必要に応じて車両の登録変更(改造車検)を行ってください。

●レース用との記載のあるパーツは、特別な記述が無い限り、すべて競技専用部品です。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。

【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】

◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。

◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

