

17-Ninja650 ST用タンDEMシートカバーセット 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①M6×20 ボタンボルト ×3
 - ②M6 ワッシャー(大) ×3
 - ③リピータイラップ ×2
 - ④マジックテープ 300mm ×1
 - ⑤スキマテープ ×1
- ※付属品⑤はテールランプ部にご使用ください

作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のタンDEMシート・シートカバーを取り外す。
- ②純正シートカウル取付ボルト上側2箇所を取り外す。
- ③エーテック製シートカウル台座を車体に合わせ 付属品③にてシートフレームに取り付ける。
- ④エーテック製タンDEMシートカバーを車体に合わせ 穴位置が合うかを確認してから 純正のボルト類にて取り付ける。
- ⑤エーテック製シートカバーベースに付属品④を貼り付ける。
- ⑥エーテック製シートカバーベースを車体に合わせ 穴位置が合うかを確認してから 付属品①②にて取り付ける。

作業目安時間 約45分



- ※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。
- ※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。
- ※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。
- ※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。
- ※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。
- ご不明な点はお問い合わせください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

