

15-Ninja H2 アッパーカウル 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①M5ウエルナット × 14
(4つは製品に取付済み)
- ②M5×10ボタンボルト × 6
- ③M5×15ボタンボルト × 2
- ④M5ワッシャー × 8
- ⑤右側ダクトパーツ × 1
- ⑥スキマテープ × 1
(ヘッドライト、ポジションライト干渉部にご使用ください)
- ⑦インナーパーツ × 1
- ⑧ダクトアミ × 1

※付属品⑦は製品裏側からダクト外部にあてがい、少しはみ出たところをダクト外部に折り曲げて付属品⑤にて押さえ込むようにご使用ください。

作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のサイドカウル、ミラーアッパーカウルを取り外す。
- ②エーテック製アッパーカウルにポジションライトと左側ダクトを付け替える。
ヘッドライトは車体側のステーにはめ込む。
- ③エーテック製アッパーカウルを車体に合わせ配線類を結合する。
- ④純正ミラーをアッパーカウルに合わせ、配線を結合する。
- ⑤スクリーンを純正ホルトにて取り付ける。
- ⑥逆の手順にて取り外したパーツを元に戻す。

作業目安時間 約2時間



※走行前・走行後は定期的にホルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。

ご不明な点はお問い合わせください。

※Ninja H2 専用パーツです。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みとなります。】
◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
◆取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお問い合わせください。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

