

15- Ninja H2/H2R ラムダクトカバー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

Aパーツ



Bパーツ



付属品

- ①スポンジテープ 150mm × 1
(サイドカウルとの接近部にお貼りください)

作業手順

- ①マニュアルに沿って純正左側の
アッパーカウルインナー・サイドカウル・ラムダクトA・B
を取り外す。
- ②純正Bパーツにエーテック製Bパーツを合わせ
車体に純正ホルトで取り付ける。
- ③純正Aパーツを車体に合わせ3点留めの
中央部のホルトを取り付ける。
- ④エーテック製Aパーツを純正Aパーツに合わせ
穴位置が合うかを確認してから
純正ホルトにて取り付ける。
- ⑤逆の手順にて①で取り外したパーツを
元に戻す。

作業目安時間 約45分

※走行前・走行後は定期的にホルトの
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。

※そのまま装着されますと純正のラムダクトに
傷が入る恐れがある為、弊社製品内側、
または、製品装着部分のラムダクト本体を
マスキングテープやスキマテープ等で養生されることを
オススメしております

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意
頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

