

15-16 17- Ninja H2 アンダーカウルSPL2 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるよう保管してください。



付属品

- ①取り付けステー(カーボン短) × 3
- ②取り付けステー(カーボン長) × 1
- ③取り付けステー(左前) × 1
- ④取り付けステー(左後) × 1
- ⑤取り付けステー(右前) × 1
- ⑥取り付けステー(右後) × 1
- ⑦M6×25 ボタンボルト × 1
- ⑧M6×15 ボタンボルト × 7
- ⑨M6 ワッシャー(大) × 4
- ⑩M6 ワッシャー × 4
- ⑪10ミリ厚カラー × 1
- ⑫M6 クリップナット × 8
- ⑬クイックファスナー × 5セット
- ⑭断熱材 × 1



作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のエンジンサイドプレートを取り外す。
- ②付属品①②③④⑤⑥を所定の箇所に取り付ける。
付属品②は左側下に取り付ける。
- ③エーテック製アンダーカウルSPL2を車体に合わせ
穴位置が合うかを確認してから
付属品⑦は⑨、⑧は⑩にて
仮締めをする。
- 付属品⑪は付属品②と製品の間に
ご使用ください。
- ④付属品⑬を取り付ける。
- ⑤すべてのボルトの本締めをする。

付属品⑭はマフラー接近部または
干渉する恐れのある部分にご使用ください



作業目安時間 約1時間



※走行前・走行後は定期的にボルトの
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれことがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。



※付属品はリペアで1つからでも
ご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。



- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
- 【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】



◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆