

18-21 Ninja H2 SX/SE/+ 純正ミラーカバー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。




付属品

①両面テープ × 6

【作業手順】 目安時間 約40分

①エーテック製ミラーカバーの内側外周に
付属品①を貼り仮組みの後、装着部の
脱脂を行い、位置調整後貼り付ける。

②走行後、各部の点検を行ってください。



※付属品はリアで1つからでも
ご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※両面テープが完全に固定するまでに
ミラーカバーが浮いてくることがあります。
定期的に押し付けてください。
完全に固定するまで2日～3日ほどかかります



※寒い時期は特に両面テープの
接着力が著しく低下します。
その場合は、ドライヤーやヒーター等で
ミラーカバーもしくは、両面テープを温めてから
貼り付けてください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

