

## 18-21 Ninja H2 SX/SE/+ アンダーカウルインナートレー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



### 付属品

- ①断熱材 × 1
- ②ゴムキャップ × 2

### 【作業手順】 目安時間 約40分

- ①マニュアルに沿って純正アンダーカウルの取り付けボルトを取り外す。
- ②エーテック製アンダーカウルインナートレーを純正カウル内側に挟み込み、純正アンダーカウルの取り付けボルト部に共締めをする。

※付属品①は、エキパイの接近部または、接近する恐れのある部分にご使用ください。

※純正マフラーにて製作を行っております。  
社外マフラーに変更している場合、マフラーによっては干渉する場合がございます。その場合、干渉部をカットする等の対策を必ず行ってください。

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。



※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。  
ご不明な点はお問い合わせください。

※マフラーによっては干渉する場合がございます。干渉した場合は、その部分をカットしてご使用願います。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】  
◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。  
◆取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。  
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。  
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

### 【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

