

18-21 Ninja H2 SX/SE/+ アッパーカウル 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①M5ウエルナット × 6
- ②M5×10 ボタンボルト × 4
- ③M5 ワッシャー × 4
- ④M5×15ボタンボルト × 8
- ⑤M5ワッシャー × 8
- ⑥M5 クリップナット × 4
- ⑦M5 フランジ付きナット × 4
- ⑧右側ダクトパーツ × 1
- ⑨ダクトアミ × 1
- ⑩L字型ステー × 2
- ⑪電装品取り付けステー × 2

※付属品⑧は製品裏側からダクト外部にあてがい、少しはみ出たところをダクト外部に折り曲げて付属品⑦にて押さえ込むようにご使用ください。

※付属品②③は製品に取り付け済みです



【作業手順】 目安時間 約2時間

- ①マニュアルに沿って純正のサイドカウル、ミラーアッパーカウルを取り外す。
- ②エーテック製アッパーカウルにヘッドライトと左側ダクトを付け替える。
- ③エーテック製アッパーカウルを車体に合わせ配線類を結合する。
- ④純正ミラーをアッパーカウルに合わせ、配線を結合する。
- ⑤スクリーンを純正ボルトにて取り付ける。
- ⑥逆の手順にて取り外したパーツを元に戻す。

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。

ご不明な点はお問い合わせください。

付属品④・⑤・⑦・⑪



付属品④・⑤・⑥・⑩



◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済み製品のため、剥離剤の剥離作業は不要です。】
◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
◆取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

