

22- Z650RS フロントフォークガード 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①両面テープ × 1
- ②専用ステー × 2
- ③M4×15 ボタンボルト× 2
- ④M4 ワッシャー × 2
- ⑤M4 フランジ付きナット × 2
- ⑥M4 3mm厚カラー × 2
- ⑦P型モール 70mm × 2

【作業手順】 目安時間 約30分

- ①エーテック製フロントフォークガードを純正カバーの上から合わせ穴位置等が合うかを確認してから付属品にて取り付ける。

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。



※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※両面テープが完全に固定するまでに製品が浮いてくる場合があります。定期的に押し付けてください。完全に固定するまで2日~3日ほどかかります

※寒い時期は特に両面テープの接着力が著しく低下します。その場合は、ドライヤーやヒーター等で製品もしくは、両面テープを温めてから貼り付けてください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリア塗装済み製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

