

## 18- Z900RS ビキニカウルSPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



### 付属品

- ①スクリーン×1
- ②専用ステー×2
- ③専用ボルト×2
- ④フチゴム(長さ30mm)×1本
- ⑤Φ8mm×Φ12mm×10mmスペーサー×2
- ⑥M8×40キャップボルト×2
- ⑦M5×10ボタンボルト×2
- ⑧M5 黒平ワッシャー×2
- ⑨M4×15 黒ボタンボルト×6
- ⑩M4 ナイロンワッシャー×6
- ⑪M4ウエルナット×6

### 【作業手順】 目安時間 約40分

- ①純正ハンドルホルダー上側の前側2カ所の純正ボルトを取り外す。
- ②付属品②とハンドルホルダーとの間に⑤を挟み⑥にて仮止めにて取り付ける
- ③純正ヘッドライトリムを外し、純正ヘッドライト取付ボルトを外し付属品③に付け替える
- ④付属品②に⑪を挿入する
- ⑤付属品①の4カ所に⑪を挿入する
- ⑥エーテック製ビキニカウルSPLを車体に合わせ穴位置が合うかを確認し微調整しながら付属のボルト類にて取り付ける

※付属品④は②の左側のクラッチケーブルと干渉する恐れのある箇所にご使用ください



※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。

【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】

◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。

◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

### 【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

