

【2018-】Z900RS フロントフェンダーSPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ① タイラップ (150mm) × 4
- ② 専用ステー 左右 × 1
- ③ M6 × 25 ボタンボルト × 4
- ④ M6 ワッシャー × 4
- ⑤ 10mm厚カラー × 4
- ⑥ M6 クリップナット × 4

【作業手順】 目安時間 約30分

①マニュアルに沿って純正のフロントアーム、
フロントフェンダーSTDを取り外す。
**※フロントフェンダーSTDの取り外しには
フロントブレーキホースステーのリベットをΦ3.5の
ドリルにて飛ばす必要があります
フロントブレーキホースステーは使用しません。**

②付属品②に⑥を取り付け、③④⑤にて
車体に取り付ける。

③エーテック製フロントフェンダーSPLを車体に合わせ
穴位置が合うかを確認してから
純正ホルトにて取り付けを行い、
①を用いて、左右のブレーキホースを装着する。

※走行前・走行後は定期的にホルトの
増し締めを行ってください。



※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでも
ご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済み製品の製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
- ◆取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意
頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

