

18- Z900RS スイングアームカバー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

①M8×15 キャップボルト×2

※スイングアームカバー単体で装着の際にご使用ください。

スタントフックと同時装着の場合は、
長いボルトに変更もしくは、
スタントフックのボルトにて取り付けてください

②5mm厚カラー(内径8.5mm) ×2

※スタンドフックやドライブチェーンガードを
同時装着時に調整用としてお使いください

③両面テープ ×2

※リアフェンダーと共締めなので外れはしませんが
しっかりと取り付けたい場合にご使用ください。

作業手順【目安時間】 約40分

①マニュアルに沿って純正のリアフェンダー、
ステップ、チェーンガード取り付けボルト、
サイレンサーを取り外す。

②エーテック製スイングアームカバーを車体に合わせ
穴位置が合うかを確認し微調整しながら
純正のボルト類にて取り付ける。

③逆の手順にて取り外したパーツを元に戻す。
※右側リアブレーキホースステーは外さなくても
取り付けは可能です。



※走行前・走行後は定期的にボルトの
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

