

## 18- Z900RS アンダーカウルSPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



### 作業手順

- ①付属品ABCD①を各部に付属品にて取り付ける。【写真を参照】
- ②エーテック製アンダーカウルSPLを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品にて取り付ける。

作業目安時間 約30分

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。



※付属品が全て揃っているかご確認下さい。  
万が一不足している場合は、弊社までご連絡頂けます様、お願い申し上げます。

※付属品はペアで1つからでもご購入が可能です。  
ご不明な点はお問い合わせください。



### 付属品

- A ①専用ステー 左前 ×1
- A ②M6×15 ×1
- A ③M6 ワッシャー ×1
- A ④M6 クリップナット ×1



- B ①専用ステー 左後 ×1
- B ②M6×15 ボタンボルト×1
- B ③M6 ワッシャー ×1
- B ④M6 クリップナット ×1
- B ⑤M10×25 キャップボルト ×2
- B ⑥M10 ワッシャー ×2
- B ⑦M10 フランジ付きナット ×2



- C ①専用ステー 右前 × 1
- C ②10ミリ厚カー(内径Φ6.5外形Φ10) × 1
- C ③M6 × 15 ボタンボルト × 1
- C ④M6 ワッシャー × 1
- C ⑤M6 クリップナット × 1
- C ⑥M6 × 30 ボタンボルト × 1
- C ⑦M6ワッシャー(大) × 1
- C ⑧M6 フランジ付きナット × 1



- D ①専用ステー 右後 × 1
- D ②M6 × 10 ボタンボルト × 1
- D ③M6 ワッシャー × 1
- D ④M6 クリップナット × 1
- D ⑤M10 × 15 キャップボルト × 2
- D ⑥M10 ワッシャー × 2

- E ①断熱材 × 1
  - E ②ゴムキャップ × 2
- ※付属品 E①はマフラーと接近する恐れのある箇所にご使用ください。



※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【[info@a-tech.org](mailto:info@a-tech.org)】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

### 【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

