

ZRX1100/1200/DAEG サイドカバー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

左側



付属品

- ① 取付バンド × 2
- ② M5×15 ボタンボルト × 2
- ③ M5ワッシャー × 2
- ④ M5ウエルナット × 2

作業手順

- ① 純正シートカバーベースを取り外し、純正サイドカバーを取り外す。
- ② エーテック製サイドカバーを車体に合わせ、穴位置が合うかを確認し仮組みした後、純正ボルトと付属品にて車体に取り付ける。
- ③ 取り外したシートカバーベースを元に戻す。

作業目安時間 約40分

※定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

右側



付属品①・フレームに固定してください(左右共)



※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。ご不明な点はお問い合わせください。

純正ボルト使用(左右共)

付属品②・③製品裏側に④(左右共)

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

