

ZRX1100/1200/DAEG サイドプレート 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品
①両面テープ × 6



作業手順
①サイドカバーのサイドプレート取り付け部を脱脂する。
②付属の両面テープの片側の紙を取り、エーテック製サイドプレートの裏側外周に貼り付ける
③もう片側の紙は外さない状態でサイドカバーにあてがい、マスキングテープ等を用いて位置決めをしっかりと行う。
④位置が決まりましたら、もう片側の紙を少しだけ外してサイドプレートの外側に出しておく。
⑤サイドカバーにサイドプレートをあてがい、④にて外に出しておいた紙を少しずつ引っ張りサイドカバーにしっかりと固定する

作業目安時間 約20分

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。



- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。【ドライカーボン製品はクリアーラッピング済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショッピング様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】



◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をついた投稿をお待ち致しております！◆

