

## 2016- ZX-10R ST用アッパーカウル 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



### 付属品

- ①ファスナー(メス) × 6
- ②ファスナー(メス)用リベット × 12
- ③M6 × 20 ボタンボルト × 2
- ④M6ワッシャー × 2
- ⑤M5 × 15 ボタンボルト × 4
- ⑥M5ワッシャー × 4
- ⑦M5フランジ付きナット × 2

※付属品①②はフルカウルご注文時の際は  
製品に取り付け済です

### 作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のカウリング類一式を取り外す。
- ②エーテック製アッパーカウルに純正スクリーンを純正ボルト類と付属品⑦にて取り付ける。
- ③エーテック製アッパーカウルにヘッドライトとポジションライトを付属品③④⑤⑥にて取り付ける。
- ④エーテック製アッパーカウルを車体に合わせライトの配線を結線をし、車体に仮止めをする。
- ⑤エーテック製サイドカウル・アンダーカウルをファスナーと純正のボルト類にて取り付け、ボルト全ての本締めを行ってください。
- ⑥純正ミラーとアッパーカウルインナーを元に戻す。

作業目安時間 約1時間30分

※走行前・走行後は定期的なボルトの  
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により  
ボルト穴位置がずれることがあります。  
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから  
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが  
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、  
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでも  
ご購入が可能です。  
ご不明な点はお問い合わせください。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと  
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済み製品となります。】  
◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。  
◆取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意  
頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。  
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。  
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

### 【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

