

2016- ZX-10R タンクフロントプレート 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

①両面テープ × 4

作業手順

- ①エーテック製タンクフロントプレートの外周に付属品①を貼り、車体に仮組みをし、マスキングテープ等にて位置決めを行う。
- ②タンクフロントプレート装着部分の脱脂を行い、位置調整しながら、貼り付ける。

作業目安時間 約15分



※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。
お問い合わせください。

※両面テープが完全に固定するまでにタンクフロントプレートが浮いてくる場合があります。
定期的に押し付けてください。
完全に固定するまで2日～3日ほどかかります



※寒い時期は特に両面テープの接着力が著しく低下します。
その場合は、ドライヤーやヒーター等でタンクフロントプレートもしくは、タンクを温めてから貼り付けてください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリア塗装済み製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
- ◆取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

