2016- ZX-10R ストリート用シートカウルSPL4点セット 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。
※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

付属品
①ファスナーセット ×３
②M6×20 ボタンボルト×４
③M6ワッシャー(大) ×４
④シートカウル台座 ×１
⑤取り付けステー 前側 ×１
⑥取り付けステー 後側 ×１
⑦M4×15 ボタンボルト 黒 ×４
⑧M4ナイロンワッシャー ×４
⑨M4ウエルナット ×４
⑩専用シートラバー ×１
⑪専用バックパッド ×１
⑫マジックテープ 1m ×１

作業手順
①ﾏﾆｭｱﾙに沿って純正のｼｰﾄﾗﾊﾞｰ・
ﾀﾝﾃﾞﾑｼｰﾄ・ﾌｪﾝﾀﾞｰ・ｼｰﾄｶｳﾙ・
純正ﾀﾝｸ取り付けﾈｼﾞを取り外す。
②付属品④を純正ﾀﾝｸ取り付け部に
純正ﾎﾞﾙﾄにて取り付け、付属品⑤を
純正ｼｰﾄﾗﾊﾞｰ取り付け部に純正ﾎﾞﾙﾄ
にて取り付け、付属品⑥を純正ｼｰﾄｶｳﾙ
後部取り付け部に純正ﾎﾞﾙﾄにて
取り付ける。
③ｴｰﾃｯｸ製ｼｰﾄｶｳﾙ本体上を車体に合わせ
穴位置が合うかを確認してから純正ﾎﾞﾙﾄ
と付属品①にて取り付ける。
④ｴｰﾃｯｸ製ｼｰﾄｶｳﾙ本体下を車体に合わせ
穴位置が合うかを確認してから
付属品⑦⑧にて取り付ける。
⑤付属品⑩⑪の裏側に⑫を貼り付け
ｼｰﾄｶｳﾙに貼り付ける

作業目安時間 約1時間

※付属品はﾘﾍﾟｱで1つからでもご購入が可能です。ご不明な点はお問い合わせください。

※走行前・走行後は定期的にﾎﾞﾙﾄの増し締めを行ってください。
※FRP・ｶｰﾎﾞﾝ製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

★競技専用部品はサーキットなどクローズドコース専用部品です。そのまま装着した場合、道路交通法・保安基準に抵触します。競技専用部品を装着して一般公道で使用する際には、ユーザーの責任の下に他の必要部品の装着、補機類の変更、セッティング等を行い、車両を保安基準に合致する状態にした上でご使用ください。
また、必要に応じて車両の登録変更(改造車検)を行ってください。

★レース用との記載のあるパーツは、特別な記述が無いかぎり、すべて競技専用部品です。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆