

2016- ZX-10R スイングアームカバー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

①タイラップ × 2

②M8×15 × 2

※付属品①はフロント側にご使用ください

※付属品②はスタンドフック等を使用しない
場合にお使いください。

作業手順

①マニュアルに沿って純正のステップ左右、
チェーンガード、リアフェンダーを取り外す。

②チェーンケースを止めているボルトを取り外す。

③エーテック製スイングアームカバー左側を車体に
合わせ、チェーンケースのボルトを仮止めする。

④エーテック製スイングアームカバー右側を車体に
合わせ、スタンドフック部を仮止めする。

⑤チェーンガードを車体に合わせ、チェーンケースと
純正のボルトにて共締めをする。

⑥リアフェンダーを車体に合わせ、チェーンガード、
スイングアームカバーと純正のボルトにて
共締めをする。

⑦すべてのボルトを本締めしてから
左右のステップを元に戻す。

※マフラーを取り外すと楽に作業ができます

作業目安時間 約1時間20分

※走行前・走行後は定期的にボルトの
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでも
ご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。



- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みとなります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
- ◆取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意
頂きますが、またご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

