

2021- ZX-10R スイングアームカバー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

①タイラップ × 2

②M8×15 × 2

※付属品①はフロント側にご使用ください

※付属品②はスタンドフック等を使用しない場合にお使いください。

【作業手順】 目安時間 約1時間30分

- ①マニュアルに沿って純正のステップ左右、チェーンガード、リアフェンダーを取り外す。
- ②チェーンケースを止めているボルトを取り外す。
- ③エーテック製スイングアームカバー左側を車体に合わせ、チェーンケースのボルトを仮止めする。
- ④エーテック製スイングアームカバー右側を車体に合わせ、スタンドフック部を仮止めする。
- ⑤チェーンガードを車体に合わせ、チェーンケースと純正のボルトにて共締めをする。
- ⑥リアフェンダーを車体に合わせ、チェーンガード、スイングアームカバーと純正のボルトにて共締めをする。
- ⑦すべてのボルトを本締めしてから左右のステップを元に戻す。

※マフラーを取り外すと楽に作業ができます

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれことがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
- ◆【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
- ◆取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショッピング様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願ひします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】



◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆