

2021-ZX-10R フェンダーレスキット用インナー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

付属品

①マジックテープ 80mm × 1



【作業手順】 目安時間 約50分



①マニュアルに沿って純正のフェンダーを取り外す。

②純正のフェンダーから、ナンバープレート・ナンバー灯・ウインカー左右を取り外し、エーテック製フェンダーレスキットに取り付ける。

③エーテック製フェンダーレスキットを車体に合わせ
穴位置が合うかを確認してから
付属品①とナンバープレートのボルトにて取り付ける。

④各配線を結線する

⑤逆の手順にて取り外したパーツを元に戻す。

※走行前・走行後は定期的にボルトの
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでも
ご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。



- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無での装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアニーラッピング済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービススマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

