

2021-ZX-10R ストリート用シートカウルSPL4点セット 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①M5×25 ボタンボルト×2
- ②M5 ワッシャー ×2
- ③M5 ウエルナット ×2
- ④Φ20 ゴムキャップ ×3
- ⑤クイックファスナー ×2
- ⑥マジックテープ 150mm ×1

※付属品④×1はシートカウルウイング左側の
タンDEMシートかぎ穴部に使用してください
※付属品⑥は必要に応じて、シートカウルワタ等
にご使用ください

【作業手順】 目安時間 約1時間30分

- ①マニュアルに沿って純正のシートカウル類を取り外す。
- ②エーテック製シートカウル本体を車体に合わせる。
- ③エーテック製シートウイングを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品と純正のボルト類にて取り付ける。
- ④エーテック製シートカウルワタを車体に合わせ付属品⑤にて取り付ける。
- ⑤逆の手順にて取り外したパーツを元に戻す。

※走行前・走行後は定期的にボルトの
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はペアで1つからでも
ご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。



◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカリー、ボルトは製品はクリアー塗装済みです。】
◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーマー及び返品はお受け出来ません。
◆取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意
頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

