

(00-06)ZX-12R リアフェンダー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



↑ドライカーボン以外は上記写真の形状となります。↑



↑ドライカーボンは通常、上記写真の形状となります。↑

付属品 なし

作業手順

- ①車体スイングアームあるノーマルチェーンガードを取り外す。
- ②車体スイングアームにA-TECH製リアフェンダーを合わせ、ボルト位置が合うかを確認してから純正ボルトにて取り付ける。
右側面はブレーキホースガードを一緒に取り付ける。

※定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。


※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※本製品は塗装を前提としたものです。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を施される事をお勧めしております。

(ドライカーボン製品はクリアー塗装済みとなります)

※塗装の前には必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品は受付出来ません。

※取付けにあたりましては専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意いただけますか、またはご購入されましたショップ様にご相談下さい。



A-TECH CO., LTD.
Industrial Design & Factory

〒675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑597-1
597-1 Takahata Hiraokachou Kakogawa-City Hyogo 675-0103
TEL 079-454-7222 FAX 079-454-7211
HP <http://www.a-tech.org> E-mail info@a-tech.org
ブログ <http://ameblo.jp/a-tech8008/>



エテックア ログ