## 2020- Ninia ZX-25R ST用シートカウルSPL4点セット 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。 また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。







シートカウル本体取り付け前に、ここの2箇所の 純正ボルトを必ず取り外してください。 ボルトが付いたままですと、シートカウル本体が 車体に装着不可となります。

## 付属品

- ①M4×15 ボタンボルト×5
- ②M4 ワッシャー ×5
- ③M4 ウエルナット ×5
- 4)M5×15 ボタンボルト×2
- ⑤M5 ワッシャー ×2
- ⑥クイックファスナー ×2

## 作業手順

- (1)マニュアルに沿って純正のシートカウル類を 取り外す。
- ②エーテック製シートカウル本体を車体に合わせ 穴位置が合うかを確認してから 前方は純正のボルトにて、後方は 付属品405で仮止めにて取り付ける。
- ③エーテック製シートカウル左側に付属品③を 挿入しシートカウル本体に合わせ 穴位置が合うかを確認してから 前方は純正のボルトにて、後方は 付属品①②で仮止めにて取り付ける。
- ④エーテック製シートカウル本体・左側に 付属品③を挿入しシートカウルサイト、ハ゜ーツを 合わせ穴位置が合うかを確認してから 付属品①②にて取り付ける。
- ⑤小物入れフタをカウルに合わせ穴位置が 合うかを確認してから付属品⑥にて 取り付ける。
- ⑥全てのボルトの本締めを行い、 逆の手順にて取り外したパーツを元に戻す。 作業目安時間 約1時間30分
- ※走行前・走行後は定期的にボルトの 増し締めを行ってください。
- ※FRP・カーホン製品の特性上、収縮により ボルト穴位置がずれることがあります。 この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから 取り付けてください。
- ※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが 発生するおそれがあります。
- ※すべてのボルトを、

仮締めの後、本締めを行ってください。

- ※付属品はリペアで1つからでも
- ご購入が可能です。
- ご不明な点はお問い合わせください。
- 本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しての装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】 塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。 取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意 頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。 その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。 お急きの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

## 【最新情報は各SNSにて発信中!】















