

## 2000-2003 ZX-9R ST用フルカウル 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



### 付属品

- ①ゴムキャップ × 1
- ②断熱材 × 1
- ③クイックファスナー【オス】× 6
- ④クイックファスナー【メス】× 6
- ⑤クイックファスナー【メス】用リベット× 12
- ※リペアでアップーカウルのみご注文の場合に限り④⑤は付属になります。
- お持ちのアンダーカウルと合わせ穴をあけて取り付けいただく必要がございます。
- アップーカウルのみご注文の場合③は付属品ではございません。
- アンダーカウルのみご注文の場合④⑤は付属品ではございません
- ⑥M6×20 ボタンボルト× 4
- ⑦M6 ワッシャー × 4

### 【作業手順】 目安時間 約2時間

- ①マニュアルに沿って純正カウリング類を取り外す。
- ②エーテック製アップーカウルに純正ヘッドライトを付属品⑥⑦にて取り付ける。
- ③エーテック製アップーカウルを車体に合わせ穴位置が合うかを確認し微調整しながら純正ボルト類で仮止めしアンダーカウルを合わせ付属品③と純正のボルト類にて取り付ける
- ④全てのボルトを本締めする
- ⑤スクリーン、ミラーを取り付ける

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。  
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※取り付けには専門的な知識等が必要となる製品です。

※安全に取り付け頂く為にもショップ様に装着のご依頼をいただく事をオススメ致します。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリア塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願い致します。

### 【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

