

19- KATANA フレームヒートガード 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①断熱材 1m × 2
- ②耐熱テープ 500mm × 2
- ③マジックテープ 500mm × 2

作業手順

- ①フレームヒートガード取り付けにあたり支障をきたすパーツをマニュアルに沿って取り外す。
- ②エーテック製フレームヒートガード裏側に付属品①を貼りつける。
- ③付属品③をハサミ等でカットしてエーテック製フレームヒートガード裏側に貼り付ける。
- ④付属品③の剥離紙を外しフレームにあてがう。
- ⑤逆の手順にて取り外したパーツを元に戻す。



※付属品②は製品の浮き等が気になる箇所にご使用ください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。



※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。お問い合わせください。

※両面テープが完全に固定するまでにフレームヒートガードが浮いてくる場合があります。完全に固定するまで2日～3日ほどかかります。定期的にフレームに押し付けてください。

※寒い時期は特に両面テープの接着力が著しく低下します。その場合は、ドライヤーやヒーター等でフレームヒートガードもしくは、フレームを温めながら貼り付けてください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

